

Sanodal Blue G kurulumu;

Sırası ile banyoya eklenecekler:

Ammonium acetate	5 gr / Litre
San. Blue G	3 gr / Litre
Acedic Acid	0,4 gr / Litre

Yukarıda düzenele kurulum gerçekleştirildiğinde pH otomatik olarak 5.6'ya gelmesi gerekir.
Aksi halde yada kullanım esnasında pH'taki değişimlerde:

Ph Yükseldiğinde = Acedic Acid

Ph Düştüğünde = Ammonium Acetate ilave edilecektir.

İlave miktarı azar azar ve pH'ın takibi ile yapılacak.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz,